



Illustr. 1: XTend-koppeling

1 Moer

2 Aanslag vastgeschroefd

XTend-koppeling inbouwen

1. Schroef de Xtend-drukgroep op het vliegwiel resp. het dubbel massa vliegwiel. Haal de bevestigingsbouten met het juiste aanhaalmoment kruislings aan.
Neem de gegevens van de voertuigfabrikant in acht.
2. Haal de moer (1) van de aanslag (2) met 8 Nm aan.
→ Slijtagecompensator van de XTend-drukgroep actief.

XTend-koppeling uitbouwen (voor hergebruik)

1. Draai de moer (1) van de aanslag (2) los. Schroef de moer (1) niet helemaal los.
→ Slijtagecompensator van de XTend-drukgroep inactief.
2. Draai de bevestigingsbouten kruislings los.
Neem de gegevens van de voertuigfabrikant in acht.



De inactieve slijtagecompensator voorkomt dat de instelling tijdens de- en montage onbedoeld verandert.

Houd rekening met de service-informatie:

- Koppelingsplaat - Zijslag testen (12012 NL)
- Inbouw koppeling - personenwagens en bedrijfswagens - Naafprofiel vetten (11565 NL)
- Inbouw koppeling - personenwagens en bedrijfswagens - Geleidingspijp vetten / niet vetten (11550 NL)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation