


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	PVR8
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG698

PHOTOS



W L 15 S DFM


Bornes	
W	Revolution Meter
L	Lamp
15	Ignition
S	Sense [-]
DFM	

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

IVECO TRUCKS		
EuroCargo 65 - 65 E 13 tector	130 ch	09.2000 >
EuroCargo 100 - 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector	170 ch	09.2000 >
EuroCargo 100 - 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector	170 ch	09.2000 >
EuroCargo 100 - 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 100 - 100 E 18 tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 100 - 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 100 - 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector	209 ch	09.2000 >
EuroCargo 100 - 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector	209 ch	09.2000 >
EuroCargo 100 - 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector	209 ch	09.2000 >
EuroCargo 150 - 150 E 18 K tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 150 - 150 E 18 tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 150 - 150 E 24 K tector	240 ch	09.2000 >
EuroCargo 150 - 150 E 24, 150 E 25 tector	240 ch	09.2000 >
EuroCargo 150 - 150 E 28 K tector	275 ch	09.2000 >
EuroCargo 150 - 150 E 28 tector	275 ch	09.2000 >
EuroCargo 180 - 180 E 21 K tector	209 ch	09.2000 >
EuroCargo 180 - 180 E 21 tector	209 ch	09.2000 >
EuroCargo 180 - 180 E 24 K tector	240 ch	09.2000 >
EuroCargo 180 - 180 E 24, 180 E 25 tector	240 ch	09.2000 >
EuroCargo 180 - 180 E 28 K tector	275 ch	09.2000 >
EuroCargo 180 - 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector	275 ch	09.2000 >
EuroCargo 320 - 320 E 28 T tector	275 ch	09.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.