

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Puissance nominale [kW]	6.6
Nombre de dents	11T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL16

PHOTOS



DOCUMENTS


BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

VOLVO BUS		
B 12 - B 12	356 ch	01.1992 >
	396 ch	01.1992 >
N12 - N12		01.1986 > 12.1987
VOLVO TRUCKS		
F 10 - F 10/260	261 ch	01.1983 > 06.1985
	261 ch	02.1982 > 06.1985
	261 ch	02.1982 > 06.1985
	261 ch	02.1982 > 06.1985
	261 ch	02.1982 > 06.1985
	261 ch	02.1982 > 06.1985
	261 ch	02.1982 > 06.1985
	261 ch	02.1982 > 06.1985
F 10 - F 10/280	280 ch	08.1977 > 02.1982
	280 ch	08.1977 > 02.1982
	280 ch	08.1977 > 02.1982
	280 ch	08.1977 > 02.1982
	280 ch	08.1977 > 02.1982
F 10 - F 10/300	292 ch	10.1983 > 12.1986
	292 ch	01.1984 > 12.1986
	292 ch	01.1984 > 12.1986
	292 ch	01.1984 > 12.1986

VOLVO TRUCKS		
(suite) F 10 - F 10/300	292 ch	01.1987 > 12.1987
	292 ch	01.1987 > 12.1987
F 10 - F 10/320	310 ch	10.1987 > 12.1990
	310 ch	10.1987 > 12.1990
	310 ch	10.1987 > 12.1990
	310 ch	10.1987 > 12.1990
	310 ch	10.1987 > 12.1990
	310 ch	12.1990 > 12.1994
	310 ch	12.1990 > 12.1994
	310 ch	12.1990 > 12.1994
	310 ch	12.1990 > 12.1994
	310 ch	12.1990 > 12.1994
F 12 - F 12/320	320 ch	01.1987 > 12.1987
	320 ch	01.1987 > 12.1987
	320 ch	01.1987 > 12.1987
	320 ch	01.1987 > 12.1987
	320 ch	01.1987 > 12.1987
	320 ch	01.1987 > 12.1987
	320 ch	01.1987 > 12.1987
F 12 - F 12/360	356 ch	01.1988 > 12.1990
	356 ch	01.1988 > 12.1990
	356 ch	01.1988 > 12.1990
	356 ch	01.1988 > 12.1990
	356 ch	01.1988 > 12.1990
	356 ch	01.1988 > 12.1990
	356 ch	01.1988 > 12.1990
	356 ch	12.1990 > 12.1994
	356 ch	12.1990 > 12.1994
	356 ch	12.1990 > 12.1994
	356 ch	12.1990 > 12.1994
	356 ch	12.1990 > 12.1994
	356 ch	10.1990 > 12.1994
	356 ch	12.1990 > 12.1994
356 ch	01.1991 > 12.1994	
F 12 - F 12/370	370 ch	01.1987 > 12.1987
	370 ch	01.1987 > 12.1987
	370 ch	01.1987 > 12.1987
	370 ch	01.1987 > 12.1987
	370 ch	01.1987 > 12.1987
	370 ch	01.1987 > 12.1987
F 12 - F 12/400	396 ch	01.1988 > 12.1990
	396 ch	01.1988 > 12.1990
	396 ch	01.1988 > 12.1990
	396 ch	01.1988 > 12.1990
	396 ch	01.1988 > 12.1990
	396 ch	12.1990 > 12.1994
	396 ch	12.1990 > 12.1994
F 12 - F 12/400, F 12/410	396 ch	01.1988 > 12.1994
	396 ch	12.1990 > 12.1994

VOLVO TRUCKS		
(suite) F 12 - F 12/400, F 12/410	396 ch	12.1990 > 12.1994
	396 ch	12.1990 > 12.1994
	396 ch	12.1990 > 12.1994
F 80 - F 88/260	258 ch	08.1965 > 06.1977
FL 10 - FL 10/280	275 ch	09.1985 > 12.1990
	275 ch	09.1985 > 12.1990
	275 ch	09.1985 > 12.1990
	275 ch	09.1985 > 12.1990
FL 10 - FL 10/320	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
FL 10 - FL 10/360	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
FL 10 - FL 10H/320	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
FL 10 - FL 10H/360	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
FM 10 - FM 10/320	320 ch	04.1999 > 12.2001
	320 ch	04.1999 > 12.2001
FM 10 - FM 10/360	360 ch	04.1999 > 12.2001
	360 ch	04.1999 > 12.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.