


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Puissance nominale [kW]	5.4
Nombre de dents	11T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL16

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

DAF		
85 (92-98) - FA 85.330	329 ch	07.1992 > 02.1998
85 (92-98) - FT 85.330	329 ch	07.1992 > 02.1998
95 (87-98) - FA 95.310	306 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FA 95.330	329 ch	08.1990 > 01.1993
95 (87-98) - FA 95.350	352 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FA 95.360	364 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FA 95.380	384 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FA 95.400	401 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FA 95.430	428 ch	02.1992 > 01.1998
95 (87-98) - FAD 95.350	352 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FAD 95.360	364 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FAD 95.380	384 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FAD 95.400	401 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FAD 95.430	428 ch	02.1992 > 01.1998
95 (87-98) - FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350	352 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360	364 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380	384 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400	401 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430	428 ch	02.1992 > 01.1998
95 (87-98) - FAK 95.360	364 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FAK 95.400	401 ch	08.1990 > 01.1998

DAF		
95 (87-98) - FAK 95.430	428 ch	02.1992 > 01.1998
95 (87-98) - FAR 95.310	306 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FAR 95.330, FAS 95.330	329 ch	08.1990 > 01.1993
95 (87-98) - FAT 95.350	352 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FAT 95.360	364 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FAT 95.380	384 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FAT 95.400	401 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FAT 95.430	428 ch	02.1992 > 01.1998
95 (87-98) - FT 95.310	306 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FT 95.330	329 ch	08.1990 > 01.1993
95 (87-98) - FT 95.350	352 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FT 95.360	364 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FT 95.380	384 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FT 95.400	401 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FT 95.430	428 ch	02.1992 > 01.1998
95 (87-98) - FTG 95.350, FTS 95.350	352 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360	364 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FTG 95.380, FTS 95.380	384 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400	401 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430	428 ch	02.1992 > 01.1998
95 (87-98) - FTT 95.350	352 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FTT 95.360	364 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FTT 95.380	384 ch	09.1987 > 09.1990
95 (87-98) - FTT 95.400	401 ch	08.1990 > 01.1998
95 (87-98) - FTT 95.430	428 ch	02.1992 > 01.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.