



- |   |   |  |
|---|---|--|
| <b>1</b> Średnica otworu montażowego na piaście | <b>5</b> Liczba zębów   | <b>9</b> Średnica wewnętrzna powierzchni roboczej  |
| <b>2</b> Wewnętrzna średnica piasty             | <b>6</b> Liczba otworów montażowych docisku sprzęgła          | <b>10</b> Rozstaw śrub mocujących docisku sprzęgła |
| <b>3</b> Rozstaw śrub mocujących na piaście     | <b>7</b> Wewnętrzny gwint otworu mocującego tarczy dociskowej | <b>11</b> Zewnętrzna średnica tarczy dociskowej    |
| <b>4</b> Zewnętrzna średnica piasty             | <b>8</b> Liczba montażowych otworów ustalających              | <b>12</b> Liczba otworów mocujących na piaście     |