



Montage sur: SEAT IBIZA II



L'élément filtrant est situé sous le capot moteur coté passager sous la baie de pare brise (voir flèche 1)



Retirer le joint d'étanchéité du compartiment moteur (2) retirer également le cache d'accès au moteur d'essuie glace (3)



Soulever le cache protégeant le filtre (il n'est pas nécessaire de le retirer totalement).
Décliper les 2 pattes de fixation du filtre sur son boîtier (flèche 4)



Retirer l'élément filtrant usagé et le remplacer
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes