



Valida per le seguenti Serie Mercedes-Benz:














Serie	Codice tipo	Denominazione del modello / forma della carrozzeria
107	C107 / R107	SLC Coupé / SL Roadster
108	W108	Classe S Berlina
109	W109	Classe S Berlina
116	W116	Classe S Berlina
123	C123 / S123 / W123	Coupé / Modello T / Berlina
124	A124 / C124 / S124 / W124	Cabrio / Coupé / Modello T / Berlina
126	C126 / W126	Classe S Coupé / Berlina
129	R129	SL Roadster
140	C140 / W140	Classe S Coupé / Berlina
170	R170	SLK Roadster
171	R171	SLK Roadster
201	W201	190
202	S202 / W202	Classe C modello T / classe C Berlina
203	CL203 / S203 / W203	Classe C Sportcoupé / classe C modello T / classe C Berlina
204	X204	Classe GLK
208	A208 / C208	CLK Cabrio / CLK Coupé
209	A209 / C209	CLK Cabrio / CLK Coupé
210	S210 / W210	Classe E modello T / classe E Berlina
211	W211	Classe E Berlina
219	C219	CLS Coupé



Gli optional modificano il peso della vettura e, di conseguenza, anche il livello. Supporti in gomma più spessi nel piattello molla consentono una regolazione di precisione del livello della vettura. Inserendo un supporto in gomma di 5 mm sull'assale anteriore o posteriore, il livello della vettura varia di 10 mm.

Sospensioni rinforzate

Per garantire il corretto livello della vettura, in alcuni casi occorre montare sospensioni in gomma di spessore diverso.

Numero delle sporgenze	Codice tipo												
	C140 W140	W108 W109	C107 R107 W116 C123 S123 W123 C126 W126	A124 C124 S124 W124 W201 W202 S202 R129	R170 A208 C208 S210 W210	R171 CL203 S203 W203 A209 C209 W211 X204	C219						
Spessore del cuscinetto in gomma [mm]													
													
1	8	8	20	18	8	9,5	8	8	5	5		5	5
2	13	13	22,5	24	13	14	13	13	9	9		9	9
3	18	18	25	30	18	19	18	18	13	13		13	13
4	23	23	27,5		23		23		17	17		17	17
5			30						21				21
6			32,5										

 = Assale anteriore /  = Assale posteriore



Equipaggiamenti supplementari:

Gli equipaggiamenti supplementari montati influiscono sul peso della vettura. I seguenti equipaggiamenti nei tipi di vetture citate sono supplementari (prestare attenzione alle indicazioni del costruttore):

Equipaggiamento supplementare*	C123 S123 W123	A124 C124 S124 W124	C126 W126	R129	W201	S202 W202	C208
Cambio a 5 marce		x			x		
ABS		x			x		
Airbag		x		x	x	x	x
ASD (bloccaggio differenziale automatico)		x		x	x	x	x
ASR (regolazione antislittamento)		x		x	x	x	x
Cambio automatico			x				
Sedile lato guida a regolazione elettrica		x			x	x	x
Protezione inferiore della vettura (lamiera in acciaio)		x		x	x	x	x
Catalizzatore		x					
Impianto di regolazione del livello		x			x	x	x
Tettuccio scorrevole	x	x	x		x	x	x
Servosterzo	x						
Servosterzo**					x		
Impianto d'allarme d'emergenza Taxi		x					
Riscaldamento supplementare	x	x	x	x	x		

* Equipaggiamento completo secondo le indicazioni del costruttore della vettura

** fino al 1985, successivamente equipaggiamento di serie



www.zf.com/serviceinformation