


















Tato servisní informace platí pro následující typové řady vozidel Mercedes-Benz:



Typová řada	Typový kód	Označení modelu / tvar karoserie
107	C107 / R107	kupé SLC / roadster SL
108	W108	limuzína, třída S
109	W109	limuzína, třída S
116	W116	limuzína, třída S
123	C123 / S123 / W123	kupé / model T / limuzína
124	A124 / C124 / S124 / W124	kabriolet / kupé / model T / limuzína
126	C126 / W126	kupé, třída S / limuzína
129	R129	roadster SL
140	C140 / W140	kupé, třída S / limuzína
170	R170	roadster SLK
171	R171	roadster SLK
201	W201	190
202	S202 / W202	model T, třída C / limuzína, třída C
203	CL203 / S203 / W203	sportovní kupé, třída C / model T, třída C / limuzína, třída C
204	X204	třída GLK
208	A208 / C208	kabriolet CLK / kupé CLK
209	A209 / C209	kabriolet CLK / kupé CLK
210	S210 / W210	model T, třída E / limuzína, třída E
211	W211	limuzína, třída E
219	C219	kupé CLS

 Zvláštní vybavení mění hmotnost vozidla a tím také jeho světlou výšku. Tlustší pryžové obklady v miskovém sedle pružiny umožňují jemné nastavení světlé výšky vozidla. Při použití pryžového obkladu 5 mm na přední nebo zadní nápravě se mění světlá výška vozidla o 10 mm.

Posílené odpružení

Aby se zajistila správná světlá výška vozidla, musí se v některých případech použít pryžové obklady jiné tloušťky.

Počet nopků	Typový kód													
	C140 W140		W108 W109		C107 R107 W116 C123 S123 W123 C126 W126		A124 C124 S124 W124 W201 W202 S202 R129		R170 A208 C208 S210 W210		R171 CL203 S203 W203 A209 C209 W211 X204		C219	
	Tloušťka pryžového ložiska [mm]													
														
1	8	8	20	18	8	9,5	8	8	5	5			5	5
2	13	13	22,5	24	13	14	13	13	9	9			9	9
3	18	18	25	30	18	19	18	18	13	13			13	13
4	23	23	27,5		23		23		17	17			17	17
5			30						21					21
6			32,5											

 = přední náprava /  = zadní náprava



Doplňkové vybavení:

Vestavěné doplňkové vybavení ovlivňuje hmotnost vozidla. Následující vybavení platí u uvedených typů vozidla za doplňkové (řídte se údaji výrobce):

Doplňkové vybavení*	C123 S123 W123	A124 C124 S124 W124	C126 W126	R129	W201	S202 W202	C208
5rychlostní převodovka		x			x		
Antiblokovací systém (ABS)		x			x		
Airbagy		x		x	x	x	x
Automatické řízení diferenciálu (ASD)		x		x	x	x	x
Regulace hnacího prokluzu (ASR)		x		x	x	x	x
Automatická převodovka			x				
Elektricky přestavitelné sedadlo řidiče		x			x	x	x
Chránič spodku vozidla (ocelový plech)		x		x	x	x	x
Katalyzátor		x					
Regulátor světlé výšky vozidla		x			x	x	x
Posuvná střecha	x	x	x		x	x	x
Řízení s posilovačem	x						
Řízení s posilovačem**					x		
Taxi s nouzovým alarmem		x					
Přídavné topení	x	x	x	x	x		

* plné vybavení podle údajů výrobce vozidla

** do roku 1985, pak standardní vybavení



www.zf.com/serviceinformation