

Technical Warning

PTFE Oil Seals Installation information



Important :

- Ensure contact surfaces are clean, dry and damage free.
- Carefully push seal into position, without damaging the PTFE material.
- When fitted, do not start engine for a minimum of 4 hours.



Važno:

- Postarajte se da je kontaktna površina čista, suva i da nema oštećenja.
- Pažljivo ubacite zaptivku u poziciju, a da ne oštetite PTFE materijal.
- Nakon ugradnje, ne paliti motor minimum 4 sata.



Importante:

- Asegúrese de que las superficies de contacto estén limpias, secas y sin daños.
- Presione cuidadosamente el sello en su posición, sin dañar el material PTFE.
- Una vez instalado, espere un mínimo de 4 horas para poner el motor en marcha.



Fontos tudni

- Győződjön meg hogy az érintkező felület tiszta, száraz és sérülésmentes.
- Óvatosan nyomja a tömítést a helyére, anélkül, hogy károsítaná a PTFE anyagot.
- Amikor fel van szerelve, ne indítsa el a motort legalább 4 órán át.



Importat

- Asigurati-vă ca suprafețele de contact să fie curate, uscate și nu pot prejudicia.
- Împingeți cu grijă sigiliul în poziție, fără a deteriora materialul PTFE.
- Important: După ce instalați, nu porniți motorul timp de minim 4 ore.



ВНИМАНИЕ:

- Убедитесь, что контактирующие поверхности чистые, сухие и без повреждений
- Аккуратно поместите сальник на место установки, не повреждая полимерный материал PTFE (фторопласт)
- после установки сальника не заводите двигатель как минимум в течение 4 часов



IMPORTANTE

- Assicurarsi che le superfici di contatto siano pulite, asciutte e senza danni.
- Spingere con cautela la guarnizione in posizione, senza danneggiare il materiale di PTFE.
- Importante: Una volta installato, non avviare il motore per un minimo di 4 ore.



Best Availability. Best Value.

Best Quality. Best Service.

LEAF9330



+44 (0) 1525 351800



faiauto.com

Technical Warning

PTFE Oil Seals Installation information



Uwaga:

- Upewnić się , że powierzchnie styku są czyste , suche i wolne od uszkodzeń.
- Ostrożnie wsunąć uszczelkę we właściwe położenie, tak by nie uszkodzić materiału PTFE.
- Po zamontowaniu nie uruchamiać silnika przez co najmniej 4 godziny.

Importante:

- Assegurar que as superfícies de contacto estejam limpas, secas e sem danos
- Empurre com cuidado o retentor na posição, sem danificar o material em PTFE.
- Importante: Quando instalado, não ligue o motor durante um mínimo de 4 horas

Important:

- Assurez vous que les surfaces en contact soient propres, sèches et sans dommages.
- Positionnez soigneusement le joint en position sans emdommager le matériau PTFE.
- Une fois monté, attendre 4H avant le démarrage du véhicule.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες επαφής είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς φθορές.
- Προσεκτικά τοποθετήστε την τσιμούχα στην θέση της , χωρίς να καταστρέψετε το PTFE υλικό
- Μετά την τοποθέτηση, δεν θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας για τουλάχιστον 4 ώρες

Wichtig:

- Stellen Sie sicher, dass die Kontaktflächen sauber, trocken und nicht beschädigt sind.
- Schieben Sie die Dichtung vorsichtig in Position, ohne das PTFE-Material zu beschädigen.
- Nach Einbau mindestens 4 Stunden Motor nicht starten.



**Best Availability. Best Value.
Best Quality. Best Service.**

LEAF9330



+44 (0) 1525 351800



faiauto.com