



SERVICE INFO – LuK 0025



Инструкции за монтаж

на фрикционни дискове за съединител LuK

При монтажа на диск на съединител е важно да се гарантира, че посоката на монтажа е правилна.

По тази причина до главината на повечето дискове за съединител има отпечатък или гравировка.

С помощта на тези маркировки посоката на монтаж на диска на съединителя тогава може да се определи.



Снимка 1-4: Възможни маркировки на диска на съединителя

В дадената по-долу таблица има списък на всички възможни етикети, включително и на преводите им:

GEARBOX SIDE	Страна на скоростна кутия
GB SIDE	Страна на скоростна кутия
LATO CAMBIO	Страна на скоростна кутия
T/M SIDE	Страна на скоростна кутия
TRANS SIDE	Страна на скоростна кутия
GETRIEBESEITE	Страна на скоростна кутия
MOTOR SIDE	Страна на маховик
FLYWHEEL SIDE	Страна на маховик
FW SIDE	Страна на маховик
COTE VOLANT	Страна на маховик
ENGINE SIDE	Страна на маховик
SR SEITE	Страна на маховик
SCHWUNGRADSEITE	Страна на маховик

Пример:

Ако на дискът на съединителя е изписано GEARBOX SIDE (СТРАНА НА СКОРОСТНА КУТИЯ), то ако посоката на монтаж е правилна, тази страна ще сочи към скоростната кутия.

Ако няма никакъв етикет, трябва да се види посоката на монтажа на стария диск на съединителя. В такъв случай монтажната посока на новия диск на съединител може да бъде определена сигурно.

Забележка:

Ако дискът на съединителя се монтира в неправилната посока, това може да доведе до повреда на системата на съединителя или да предизвика отказ на системата!

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

LuK 0025