



WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

metzger 
Autoteile

Sensor Abgastemperatur

**Bei der Montage des Abgastempersensors keine flüssigen
Schraubensicherung oder Dichtmittel verwenden!**

**Diese können durch die Wärme flüssig werden und an das
Sensorelement gelangen und dieses beschädigen.**



IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

metzger 
Autoteile

Exhaust Gas Temperature Sensor

**When installing the exhaust gas temperature sensor, do not apply
any liquid screw protector or sealing paste!**

**These become liquid due to the heat and can damage
the sensor element.**