

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Puissance nominale [kW]	5.4
Nombre de dents	12T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL16

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

VOLVO BUS		
B 12 - B 12	420 ch	01.1992 >
VOLVO TRUCKS		
FH 12 - FH 12/460	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
FH 12 - FH 12/500	500 ch	09.2001 >
FM 12 - FM 12/340	340 ch	08.1998 > 09.2005
	340 ch	08.1998 > 09.2005
	340 ch	08.1998 > 09.2005
	340 ch	08.1998 > 09.2005
	340 ch	08.1998 > 09.2005
	340 ch	08.1998 > 09.2005

VOLVO TRUCKS		
(suite) FM 12 - FM 12/340	340 ch	08.1998 > 09.2005
FM 12 - FM 12/380	379 ch	08.1998 > 09.2005
	379 ch	08.1998 > 09.2005
	379 ch	08.1998 > 09.2005
	379 ch	08.1998 > 09.2005
	379 ch	08.1998 > 09.2005
	379 ch	08.1998 > 09.2005
	379 ch	08.1998 > 09.2005
	379 ch	08.1998 > 09.2005
FM 12 - FM 12/420	420 ch	08.1998 > 09.2005
	420 ch	08.1998 > 09.2005
	420 ch	08.1998 > 09.2005
	420 ch	08.1998 > 09.2005
	420 ch	08.1998 > 09.2005
	420 ch	08.1998 > 09.2005
	420 ch	08.1998 > 09.2005
	420 ch	08.1998 > 09.2005
FM 12 - FM 12H/340	340 ch	08.1998 > 09.2005
FM 12 - FM 12H/380	379 ch	08.1998 > 09.2005
FM 12 - FM 12H/420	420 ch	08.1998 > 09.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.