


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 24V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>3.2</b>
Nombre de dents	<b>9T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Nombre de trous de fixation	<b>3</b>
Connectique	<b>SOL45</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs**

## APPLICATIONS

<b>IVECO TRUCKS</b>		
EuroCargo 60 - 60 E 10	102 ch	01.1991 > 08.1996
EuroCargo 60 - 60 E 12	116 ch	01.1991 > 12.1996
EuroCargo 60 - 60 E 14	136 ch	01.1991 > 12.1996
EuroCargo 60 - 60 E 14 K	136 ch	01.1991 > 12.1996
EuroCargo 65 - 65 E 10	102 ch	01.1991 > 12.1996
EuroCargo 65 - 65 E 10 K	102 ch	01.1991 > 12.1996
EuroCargo 65 - 65 E 12	116 ch	01.1991 > 12.2000
EuroCargo 65 - 65 E 12 K	116 ch	01.1991 > 12.2000
EuroCargo 65 - 65 E 14	136 ch	01.1991 > 12.2000
EuroCargo 65 - 65 E 14 K	136 ch	01.1991 > 12.2000
EuroCargo 75 - 75 E 12	116 ch	01.1991 > 12.2000
EuroCargo 75 - 75 E 14	136 ch	01.1991 >
Zeta - 50-8	86 ch	01.1983 > 12.1986
Zeta - 50-8 H	86 ch	01.1983 > 12.1986
Zeta - 50-8 V	86 ch	01.1983 > 12.1986
Zeta - 60-8	86 ch	11.1979 > 12.1983
	86 ch	11.1979 > 12.1982
	86 ch	11.1979 > 12.1981

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.