


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Puissance nominale [kW]	4
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL65

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS


FIAT-ALLIS

645B - Tous modèles		01.1980 > 12.1982
---------------------	--	-------------------

IVECO TRUCKS

EuroCargo 75 - 75 E 15 K	143 ch	01.1991 > 09.2000
EuroCargo 75 - 75 E 15, 80 E 15	143 ch	01.1991 > 09.2000
EuroCargo 80 - 80 E 15	143 ch	01.1991 >
EuroCargo 80 - 80 E 15 K	143 ch	01.1991 >
	143 ch	01.1991 >
EuroCargo 80 - 80 E 18	177 ch	01.1991 >
	177 ch	01.1991 >
EuroCargo 80 - 80 E 18 K	177 ch	01.1991 >
	177 ch	01.1991 >
EuroCargo 80 - 80 E 21	207 ch	01.1991 >
	207 ch	01.1991 >
EuroCargo 95 - 95 E 15 W	143 ch	11.1993 >
EuroCargo 95 - 95 E 21 W	207 ch	11.1993 >
EuroCargo 100 - 100 E 15	143 ch	01.1991 >
EuroCargo 100 - 100 E 15 K	143 ch	01.1991 >
EuroCargo 100 - 100 E 18	177 ch	01.1991 >
EuroCargo 100 - 100 E 18 K	177 ch	01.1991 >
EuroCargo 100 - 100 E 21	207 ch	01.1991 >
EuroCargo 120 - 120 E 15	143 ch	01.1991 >
EuroCargo 120 - 120 E 15 K	143 ch	01.1992 >
EuroCargo 120 - 120 E 18	177 ch	01.1992 >
EuroCargo 120 - 120 E 18 K	177 ch	01.1992 >
EuroCargo 120 - 120 E 23	227 ch	01.1992 >
EuroCargo 130 - 130 E 15	143 ch	01.1994 >
EuroCargo 130 - 130 E 15 K	143 ch	01.1994 >
EuroCargo 130 - 130 E 18	177 ch	01.1992 >
EuroCargo 130 - 130 E 18 K	177 ch	01.1992 >
EuroCargo 130 - 130 E 23	227 ch	01.1992 >
EuroCargo 135 - 135 E 18 W	177 ch	01.1997 >
EuroCargo 135 - 135 E 18 WR	177 ch	01.1993 > 12.1996
EuroCargo 135 - 135 E 23 W	227 ch	01.1997 >
EuroCargo 135 - 135 E 23 WR	227 ch	01.1993 > 12.1996
EuroCargo 150 - 150 E 15	143 ch	01.1992 > 12.1996
EuroCargo 150 - 150 E 15 K	143 ch	01.1992 > 12.1996
EuroCargo 150 - 150 E 18	177 ch	01.1992 >
EuroCargo 150 - 150 E 18 K	177 ch	01.1992 >
EuroCargo 150 - 150 E 23	227 ch	01.1992 >
EuroCargo 170 - 170 E 18 K, 180 E 18 K	177 ch	01.1994 >
EuroCargo 170 - 170 E 18, 180 E 18	177 ch	01.1994 >
EuroCargo 170 - 170 E 23, 180 E 23	227 ch	01.1994 >
EuroCargo 170 - 170 E 23 K, 180 E 23 K	227 ch	01.1994 >
EuroCargo 180 - 180 E 21 T	207 ch	01.1991 >
EuroCargo 260 - 260 E 23 T	227 ch	01.1992 >
EuroCargo 280 - 280 E 23 T	227 ch	01.1992 >
M - 115-17	169 ch	09.1983 > 12.1985

IVECO TRUCKS		
(suite) M - 115-17	177 ch	01.1986 > 12.1991
M - 115-17 H	177 ch	01.1986 > 12.1991
M - 135-17	169 ch	09.1983 > 12.1985
	177 ch	01.1986 > 12.1991
M - 135-17 H	177 ch	01.1986 > 12.1992
M - 135-17 T	169 ch	09.1983 > 12.1985
	177 ch	01.1986 > 12.1991
M - 145-17	177 ch	02.1986 > 12.1991
M - 159-17	169 ch	07.1982 > 09.1986
P/PA - 159-17 H	169 ch	07.1982 > 09.1986
Zeta - 50-10	101 ch	01.1979 > 12.1986
Zeta - 50-10 H	101 ch	01.1979 > 12.1986
Zeta - 50-10 V	101 ch	01.1979 > 12.1986
Zeta - 60-10	101 ch	11.1979 > 12.1986
Zeta - 60-10 H	101 ch	11.1979 > 12.1986
Zeta - 60-10 V	101 ch	11.1979 > 12.1986
Zeta - 65-10	101 ch	11.1979 > 01.1987
Zeta - 65-10 H	101 ch	11.1979 > 01.1987
Zeta - 65-10 V	101 ch	11.1979 > 01.1987
Zeta - 79-10	101 ch	01.1983 > 01.1987
	101 ch	01.1983 > 01.1987
Zeta - 79-10 H	101 ch	01.1983 > 01.1987
	101 ch	01.1983 > 01.1987
Zeta - 79-10 V	101 ch	01.1983 > 01.1987
	101 ch	01.1983 > 01.1987
Zeta - A 70-12	114 ch	01.1983 > 01.1985
Zeta - A 70-14	137 ch	05.1988 > 12.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.