


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Puissance nominale [kW]	4
Nombre de dents	11T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL74

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs

APPLICATIONS

MAN		
M 90 - 14.192 F,14.192 FL	190 ch	07.1990 > 06.1996
M 90 - 14.192 FK	190 ch	07.1990 > 06.1996
M 90 - 14.192 FS,14.192 FLS	190 ch	07.1990 > 06.1996
M 90 - 14.222 F,14.222 FL	220 ch	05.1994 > 06.1996
M 90 - 14.222 FK	220 ch	05.1994 > 06.1996
M 90 - 14.222 FLS	220 ch	05.1994 > 06.1996
M 90 - 14.262 F,14.262 FL	260 ch	08.1995 > 06.1996
M 90 - 14.262 FK	260 ch	08.1995 > 06.1996
M 90 - 14.262 FS,14.262 FLS	260 ch	08.1995 > 06.1996
M 90 - 14.272 F,14.272 FL	269 ch	10.1992 > 06.1996
M 90 - 14.272 FK	269 ch	10.1992 > 06.1996
M 90 - 14.272 FS,14.272 FLS	269 ch	12.1992 > 06.1996
M 90 - 17.192 FA	190 ch	07.1990 > 06.1996
M 90 - 17.192 FAK	190 ch	07.1990 > 06.1996
M 90 - 17.222 FA	220 ch	05.1994 > 06.1996
M 90 - 17.222 FAK	220 ch	05.1994 > 06.1996
M 90 - 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL	190 ch	09.1990 > 06.1996
M 90 - 18.192 FK	190 ch	09.1990 > 06.1996
M 90 - 18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL	220 ch	05.1994 > 06.1996
M 90 - 18.222 FK	220 ch	05.1994 > 06.1996
M 90 - 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL	230 ch	09.1990 > 06.1996
M 90 - 18.232 FK	230 ch	09.1990 > 06.1996
M 90 - 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL	260 ch	08.1995 > 06.1996
M 90 - 18.262 FK	260 ch	08.1995 > 06.1996
M 90 - 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL	269 ch	10.1992 > 06.1996
M 90 - 18.272 FK	269 ch	10.1992 > 06.1996
M 90 - 24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL	220 ch	05.1994 > 06.1996
M 90 - 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL	260 ch	08.1995 > 06.1996
M 90 - 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL	269 ch	10.1992 > 06.1996
M 2000 L - 14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	280 ch	10.1998 >
M 2000 L - 14.284, 14.285, LAC, LARC	280 ch	06.1998 >
M 2000 L - 14.284, 14.285, LAK, LARK	280 ch	06.1998 >
M 2000 L - 14.284, 14.285, LA-LF	280 ch	06.1998 >
M 2000 L - 14.284, 14.285, LK, LRK	280 ch	10.1998 >
M 2000 L - 15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	280 ch	06.1998 >
M 2000 L - 15.284 LK, LRK	280 ch	06.1998 >
M 2000 L - 18.284 LAC, LARC	280 ch	06.1998 >
M 2000 L - 18.284 LAK, LARK	280 ch	06.1998 >
M 2000 L - 18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	280 ch	06.1998 >
M 2000 L - 18.284, 18.285, LK, LLK, LRK, LLRK	280 ch	06.1998 >
M 2000 M - 14.264 MC,14.264 MLC,14.264 MLLC	260 ch	08.1995 > 12.2005
SM - SM 182,SM 192	177 ch	11.1987 > 02.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.