


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	3.1
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL45

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 1.6	73 ch	02.1986 > 07.1986
DEUTZ-FAHR		
DX - DX3.10		01.1992 >
DX - DX3.30		01.1992 >
DX - DX3.50		01.1992 > 12.1992
DX - DX3.60		01.1992 > 12.1994
DX - DX3.70		01.1992 >
DX - DX3.80		01.1992 >
DX - DX3.90		01.1992 >
DX - DX4.31		01.1992 >
FENDT		
Farmer - 200S		01.1992 >
Farmer - 204		01.1992 >
Farmer - 204P		01.1986 > 12.1991
IVECO TRUCKS		
EuroCargo 75 - 75 E 9A		01.1985 > 12.1986
KHD ENGINES		
F3 - F3L912F		01.1992 >
F4 - F4L912		01.1991 >
F6 - F6L612F		01.1991 >
LINDE		
H20 - Elévateur		01.1992 >
H25 - Elévateur		01.1992 >
H35 - Elévateur		01.1992 >
H40 - Elévateur		01.1992 >
H70 - Elévateur		01.1992 >
Orenstein und Koppel		
Différents modèles - Différents modèles		

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.