


## DONNEES TECHNIQUES

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Courant de charge [A]  | <b>30</b>                      |
| Type de réseau de bord | <b>pour véhicules 12V</b>      |
| Type de poulie         | <b>V</b>                       |
| Régulateur             | <b>Sans régulateur interne</b> |
| Pince                  | <b>M6 B+</b>                   |
| Connectique            | <b>PLUG140</b>                 |

## PHOTOS



| Bornes |          |
|--------|----------|
| E      | Negative |
| F      | Field    |
| N      | Stator   |


## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

### KUBOTA

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| L - L345-DT |  |  |
|-------------|--|--|

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.