

DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	41
matière	Thermoplastique (TPR)
Diamètre 2 [mm]	17
Hauteur [mm]	211

PHOTOS




APPLICATIONS

CITROËN		
XANTIA (93-98) (X1) - 1.6 i	88 ch	03.1993 > 01.1998
	88 ch	03.1993 > 01.1998
	88 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 01.1998
	90 ch	04.1997 > 01.1998
	90 ch	04.1997 > 01.1998
	101 ch	03.1993 > 01.1998
	101 ch	03.1993 > 01.1998
	101 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 01.1998
	110 ch	06.1995 > 01.1998
	110 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 D	68 ch	06.1994 > 01.1998
	68 ch	06.1994 > 01.1998
	68 ch	06.1994 > 01.1998
	69 ch	06.1994 > 01.1998
	69 ch	06.1994 > 01.1998
	69 ch	06.1994 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 SD	75 ch	02.1996 > 01.1998
	75 ch	02.1996 > 01.1998
	75 ch	02.1996 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 Turbo D	90 ch	10.1994 > 01.1998
	90 ch	10.1994 > 01.1998
	90 ch	10.1994 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0	129 ch	03.1993 > 05.1995
	129 ch	03.1993 > 05.1995
	129 ch	03.1993 > 05.1995

CITROËN		
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i	121 ch	03.1993 > 01.1998
	121 ch	03.1993 > 01.1998
	121 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 01.1998
	132 ch	06.1995 > 01.1998
	132 ch	06.1995 > 01.1998
	132 ch	06.1995 > 01.1998
	150 ch	06.1994 > 01.1998
	150 ch	06.1994 > 01.1998
	150 ch	06.1994 > 01.1998
	150 ch	06.1994 > 01.1998
	152 ch	03.1993 > 01.1998
	152 ch	03.1993 > 01.1998
	152 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 Turbo	147 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 3.0 i 24V	190 ch	01.1997 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 01.1998
	90 ch	04.1997 > 01.1998
	90 ch	04.1997 > 01.1998
	101 ch	06.1995 > 01.1998
	101 ch	06.1995 > 01.1998
	101 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 01.1998
	110 ch	06.1995 > 01.1998
	110 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.9 SD	75 ch	04.1997 > 01.1998
	75 ch	04.1997 > 01.1998
	75 ch	04.1997 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.9 Turbo D	90 ch	06.1995 > 01.1998
	90 ch	06.1995 > 01.1998
	90 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i	121 ch	06.1995 > 01.1998
	121 ch	06.1995 > 01.1998
	121 ch	06.1995 > 01.1998
	121 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 01.1998
	132 ch	06.1995 > 01.1998
	132 ch	06.1995 > 01.1998
	132 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 Turbo	147 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	06.1996 > 01.1998
XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i	90 ch	01.1998 > 04.2003
	90 ch	01.1998 > 04.2003
	90 ch	01.1998 > 04.2003
	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1998 > 04.2003
	110 ch	01.1998 > 04.2003
	110 ch	01.1998 > 04.2003

CITROËN		
(suite) XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 1.9 SD	75 ch	01.1998 > 04.2003
	75 ch	01.1998 > 04.2003
	75 ch	01.1998 > 04.2003
	75 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 1.9 Turbo D	90 ch	01.1998 > 04.2003
	90 ch	01.1998 > 04.2003
	90 ch	01.1998 > 04.2003
	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 HDI 109	109 ch	02.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 HDI 90	90 ch	03.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 i	121 ch	01.1998 > 04.2003
	121 ch	01.1998 > 04.2003
	121 ch	01.1998 > 04.2003
	121 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 i 16V	132 ch	01.1998 > 04.2003
	132 ch	01.1998 > 04.2003
	132 ch	01.1998 > 04.2003
	132 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 Turbo	147 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	01.1998 > 02.1999
XANTIA (98-03) (X2) - 3.0 V6	190 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i	90 ch	01.1998 > 04.2003
	90 ch	01.1998 > 04.2003
	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i 16V	110 ch	01.1998 > 04.2003
	110 ch	01.1998 > 04.2003
	110 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.9 SD	75 ch	01.1998 > 04.2003
	75 ch	01.1998 > 04.2003
	75 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.9 Turbo D	90 ch	01.1998 > 04.2003
	90 ch	01.1998 > 04.2003
	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 HDI 90	90 ch	03.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 HDI 109	109 ch	02.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 i	121 ch	01.1998 > 04.2003
	121 ch	01.1998 > 04.2003
	121 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 i 16V	132 ch	01.1998 > 04.2003
	132 ch	01.1998 > 04.2003
	132 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 Turbo	147 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	01.1998 > 02.1999
XANTIA (98-03) (X2) Break - 3.0 V6	190 ch	01.1998 > 04.2003

PEUGEOT		
406 (8B) - 1.6	88 ch	11.1995 > 05.2004
406 (8B) - 1.8	90 ch	05.1997 > 05.2004
	101 ch	10.1996 > 03.1999
406 (8B) - 1.8 16V	110 ch	11.1995 > 10.2000
	116 ch	10.2000 > 05.2004
406 (8B) - 1.9 D	75 ch	10.1996 > 05.2004
406 (8B) - 1.9 SL	69 ch	09.1997 > 03.1999
406 (8B) - 1.9 TD	90 ch	01.1996 > 05.2004
	92 ch	01.1996 > 05.2004
406 (8B) - 2.0	141 ch	11.1996 > 03.1999
406 (8B) - 2.0 16V	132 ch	11.1995 > 05.2004
	135 ch	01.1999 > 08.2000
	136 ch	08.2000 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 16V HPi	140 ch	05.2001 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 HDI 110	109 ch	06.1998 > 08.2001
	107 ch	08.2001 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 HDI 90	90 ch	02.1999 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 Turbo	147 ch	04.1996 > 05.2004
406 (8B) - 2.1 TD 12V	109 ch	01.1996 > 05.2004
406 (8B) - 2.2	158 ch	07.2000 > 05.2004
406 (8B) - 2.2 HDi 135	133 ch	03.2000 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 1.8	90 ch	05.1997 > 10.2004
	101 ch	10.1996 > 03.1999
406 Break (8E/F) - 1.8 16V	110 ch	10.1996 > 10.2000
	116 ch	10.2000 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 1.9 D	75 ch	10.1996 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 1.9 TD	90 ch	10.1996 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0	141 ch	11.1996 > 03.1999
406 Break (8E/F) - 2.0 16V	132 ch	10.1996 > 10.2004
	135 ch	01.1999 > 10.2000
	136 ch	10.2000 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 16V HPi	140 ch	05.2001 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 110	109 ch	02.1999 > 04.2004
	107 ch	08.2001 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 90	90 ch	02.1999 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 Turbo	147 ch	10.1996 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.1 TD 12V	109 ch	10.1996 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.2	158 ch	07.2000 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.2 HDi 135	133 ch	03.2000 > 10.2004
406 Coupe (8C) - 1.8	112 ch	10.1997 > 03.1999
406 Coupe (8C) - 2.0 16V	132 ch	03.1997 > 12.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.