



- 9 قطر ثقب التجويف
- 10 قطر الدائرة التي تمر عبر مركز جميع اثقاب تثبيت غطاء القابض
- 11 القطر الخارجي لغطاء القابض
- 12 عدد اثقاب التثبيت بالصرّة

- 5 عدد الاسنان
- 6 عدد اثقاب التثبيت الخاصة بغطاء القابض
- 7 القطر الداخلي للقلووظ لثقب التثبيت الخاص بغطاء القابض
- 8 عدد اثقاب التثبيت

- 1 قطر ثقب تثبيت الصرّة
- 2 القطر الداخلي للصرّة
- 3 قطر الدائرة التي تمر بمركز اثقاب تثبيت الصرّة
- 4 القطر الخارجي للصرّة