





Montage sur: SEAT LEON I



1
Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager sous la baie de pare-brise (1).
Dévisser les 2 clips plastiques (2).



2
Retirer le carter plastique dans sa totalité.



3
Retirer ensuite le déflecteur (3) pour avoir accès aux 2 fermoirs, agir sur ceux-ci pour dégager le filtre et son cadre. Les 2 fermoirs sont situés au niveau des flèches (4).



4
Replacer le filtre neuf dans son cadre, imbriquer les 2 premiers plis dans les nervures prévues à cet effet. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes